

CREATIVE

EN. Safety and Regulatory Information

FR. Informations sur la sécurité et la réglementation

ES. Información reglamentaria y sobre seguridad

CS. 安全说明与规章信息

CT. 安全和規章資訊

JP. 安全および規制情報

TR. Güvenlik Bilgileri ve Düzenleyici Bilgiler

AR. معلومات تنظيمية ومعلومات حول السلامة

EN IMPORTANT REGULATORY SAFETY INSTRUCTIONS

Use a mains plug / cord that is appropriate for your country or region. DO NOT operate the product with other power sources.


Water and Moisture
CAUTION: Do not expose this apparatus to dripping or splashing fluids, and ensure that no objects filled with liquids – such as vases – are placed on the apparatus.


Placement
Place the product near a socket outlet, which is easily accessible.


Servicing
Do not attempt to service any part of the product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.


FOR PRODUCT(S) WITH BUILT-IN POWER SUPPLY

Safety Warnings on Bottom or Rear of Product Enclosure


 The lightning flash arrowhead within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non insulated, 'dangerous voltage' within the product(s) enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product(s).

 This Equipment is for In-house use only.

 This Equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Markings on the Power switch. "I" means product is powered on and "O" means the product is cut off from mains supply. - Applicable for products with Mains switch.

 **WARNING** TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE PRODUCT(S) COVERS (OR BACKS). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 **DO NOT OPEN** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT CONNECT TO MAINS POWER SUPPLY WHILE GRILLE IS REMOVED. - WHERE APPLICABLE, TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

For product(s) with grounding-type plug, it shall be connected to a mains socket with protective earthing connection. For detachable power cordset, the mains plug and appliance coupler used as the disconnecting device, shall remain readily operable. For non detachable power cordset, the mains plug used as the disconnecting device shall remain readily operable. Where an all-pole mains switch is used as the disconnect device, it shall remain readily operable.

Additional guidelines for wireless devices

- The short wave radio frequency signals of a wireless device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off the device where it is prohibited. Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices.

For models with embedded battery


- Do not attempt to remove the embedded battery.
- The product must be disposed of according to local environmental regulations. To replace the battery, return your product to your regional support office. For product service information, go to www.creative.com.
- Do not expose to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by incorrect types. Replace only with the same or equivalent type.

FOR MODELS WITH REMOVABLE BATTERIES

- The battery must be recycled or disposed of properly. Contact local agencies for recycling and disposal information.
- Do not allow metal objects to touch the terminals of your battery.
- If there is leakage, an offensive odor, discoloration or deformation during charging or use, remove the battery and do not use it again.
- Clean your hands well before touching food or sensitive areas, for example, your eyes.
- Do not expose to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Remove the batteries when not in use for an extended period of time.
- Do not use this apparatus near water.
- Do not dispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- The following statement only applicable to products containing "CR" type lithium coin cells:
Perchlorate material special handling may apply see www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by incorrect types. Replace only with the same or equivalent type.


 **DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD**
The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed. It can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING: This product is powered by a lithium battery. Due to their small size, lithium batteries can easily be swallowed by children. Ingestion of such batteries has been known to cause death.

Battery ingestion warning:

- Choking Hazard: Keep small cells and batteries away from small children or any individuals who may have tendencies to place small parts in their mouths.
- Ingestion of a cell or battery may lead to burns, perforation of soft tissue, and even death. Severe burns may occur within 2 hours of ingestion.
- In case of accidental ingestion of a cell or battery, please seek immediate medical assistance.

Australia Requirement:
Contact information for Australian Poisons Information Centre:
If it is suspected the battery has been swallowed or otherwise placed inside any part of the body, a person should contact the Australian Poisons Information Centre immediately on 13 11 26 for 24/7 fast, expert advice.

For models with headphones output
 **Earphones**
Do not listen to audio on your earbuds or headphones at high volume for prolonged periods of time as hearing loss may result. Do not listen to your audio device at high volume when driving, cycling or crossing the road, especially in heavy traffic or any other traffic condition where such use will hinder safe travel on the roads. We recommend that consumers be extremely cautious when using this device on the road.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by Creative Technology Limited or one of its affiliated companies could void the user's warranty and guarantee rights.

Notice for Singapore (Applicable for wireless products)

Complies with IMDA Standards DA107311


Complies with IMDA Standards DB00148


FOR PRODUCT(S) WITH BUILT-IN POWER SUPPLY

Important Safety Instructions
1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
16. The ventilation and ports should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by incorrect types. Replace only with the same or equivalent type.

 **WARNING** TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE PRODUCT(S) COVERS (OR BACKS). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 **DO NOT OPEN** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT CONNECT TO MAINS POWER SUPPLY WHILE GRILLE IS REMOVED. - WHERE APPLICABLE, TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

For product(s) with grounding-type plug, it shall be connected to a mains socket with protective earthing connection. For detachable power cordset, the mains plug and appliance coupler used as the disconnecting device, shall remain readily operable. For non detachable power cordset, the mains plug used as the disconnecting device shall remain readily operable. Where an all-pole mains switch is used as the disconnect device, it shall remain readily operable.

Additional guidelines for wireless devices

- The short wave radio frequency signals of a wireless device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off the device where it is prohibited. Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices.

For models with embedded battery

- Do not attempt to remove the embedded battery.
- The product must be disposed of according to local environmental regulations. To replace the battery, return your product to your regional support office. For product service information, go to www.creative.com.
- Do not expose to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by incorrect types. Replace only with the same or equivalent type.

FR INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA RÉGLEMENTATION ET LA SÉCURITÉ

Utilisez une prise électrique / un cordon correspondant à votre pays ou à votre région. NE faites PAS fonctionner le produit avec d'autres sources d'alimentation.
EAU ET HUMIDITÉ
ATTENTION: N'exposez pas cet appareil aux fuites ou éclaboussures. Assurez-vous également qu'aucun récipient contenant du liquide (tels que des vases) n'est placé sur l'appareil.
Positionnement des produits
Placez le produit à proximité d'une prise de courant facilement accessible.

Réparation
N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Ouvrir ou retirer les parties protectrices de l'appareil peut vous exposer à des composants électriques sous haute tension ou à d'autres risques. Toute réparation doit être effectuée par un personnel qualifié.

ATTENTION: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Remplacer uniquement avec le même type ou un type équivalent.

NE PAS INGÉRER LA BATTERIE - RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer en seulement 2 heures des brûlures graves qui peuvent entraîner la mort. Maintenez les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des batteries ont été avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT NE PAS OUVRIR
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LA PROTECTION DU PRODUIT (OU LES CACHES ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE NÉCESSITE D'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. CONFIER LA RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Les produits disposant de prises avec mise à la terre doivent être branchés à des prises de courant possédant une connexion de protection de terre. Pour le cordon électrique amovible, la prise secteur et le coupleur utilisés comme dispositif de débranchement devront rester facilement accessibles. Pour le cordon électrique inamovible, la prise secteur utilisée comme dispositif de débranchement devra rester facilement accessible. Si un interrupteur secteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de débranchement, il devra rester facilement accessible.

Consignes supplémentaires pour les appareils sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un appareil sans fil peuvent perturber le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans les structures médicales, les aéroports et les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- Ne rapprochez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un simulateur cardiaque ou d'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui risquent de perturber leur fonctionnement.

POUR LES MODÈLES DOTÉS D'UNE BATTERIE INCORPORÉE

- Ne tentez pas de retirer la batterie intégrée.
- Le produit doit être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales. Pour remplacer la batterie, retournez le produit à votre bureau d'assistance régional. Pour obtenir des informations sur la maintenance du produit, consultez le site www.creative.com.
- N'exposez pas votre produit à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, un feu, etc.

ATTENTION: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. Remplacer uniquement avec le même type ou un type équivalent.

NE PAS INGÉRER LA BATTERIE - RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer en seulement 2 heures des brûlures graves qui peuvent entraîner la mort. Maintenez les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des batteries ont été avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT NE PAS OUVRIR
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LA PROTECTION DU PRODUIT (OU LES CACHES ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE NÉCESSITE D'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. CONFIER LA RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Les produits disposant de prises avec mise à la terre doivent être branchés à des prises de courant possédant une connexion de protection de terre. Pour le cordon électrique amovible, la prise secteur et le coupleur utilisés comme dispositif de débranchement devront rester facilement accessibles. Pour le cordon électrique inamovible, la prise secteur utilisée comme dispositif de débranchement devra rester facilement accessible. Si un interrupteur secteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de débranchement, il devra rester facilement accessible.

Consignes supplémentaires pour les appareils sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un appareil sans fil peuvent perturber le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans les structures médicales, les aéroports et les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- Ne rapprochez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un simulateur cardiaque ou d'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui risquent de perturber leur fonctionnement.

POUR LES PRODUITS AVEC ALIMENTATION INCORPORÉE

Instructions Importantes sur la sécurité
1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez tous les avis de sécurité.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un vêtement sec.
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez en suivant les instructions du constructeur.
8. N'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, cuisinières, poêles, ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne modifiez pas le dispositif de sécurité du connecteur polarisé ou prise de terre. Un connecteur polarisé est doté de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre est dotée de deux broches plus une troisième. Cette troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la prise ne rentre pas dans votre prise de courant, consultez un électricien afin de faire remplacer la prise obsolète.

10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas marcher dessus ou le pincer, particulièrement la prise de courant, et où sont situés les sorties de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le constructeur.
12. Utilisez uniquement avec le meuble sur roulettes, socle, trépied, support ou table spécifié par le constructeur. Quand un meuble sur roulettes ou qu'un support est utilisé, veillez à le déplacer avec précaution pour éviter tout dommage corporel ou chute de l'appareil.
13. En cas d'orage ou de non utilisation prolongée, veillez à débrancher l'appareil.
14. Pour toute réparation, adressez vous à un personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière, telle qu'un dommage sur le câble d'alimentation ou la prise, un liquide ou des objets sont tombés sur l'appareil, ou que l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ou tout simplement que l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou est tombé au sol.
15. Aucune flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
16. Ne pas obstruer la ventilation ni les ports en recouvrant les ouvertures d'aération avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

ATTENTION: Risque d'explosion si vous remplacez les piles par des piles d'un type incorrect. Remplacer uniquement avec le même type ou un type équivalent.

NE PAS INGÉRER LA BATTERIE - RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer en seulement 2 heures des brûlures graves qui peuvent entraîner la mort. Maintenez les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des batteries ont été avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT NE PAS OUVRIR
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LA PROTECTION DU PRODUIT (OU LES CACHES ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE NÉCESSITE D'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. CONFIER LA RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Les produits disposant de prises avec mise à la terre doivent être branchés à des prises de courant possédant une connexion de protection de terre. Pour le cordon électrique amovible, la prise secteur et le coupleur utilisés comme dispositif de débranchement devront rester facilement accessibles. Pour le cordon électrique inamovible, la prise secteur utilisée comme dispositif de débranchement devra rester facilement accessible. Si un interrupteur secteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de débranchement, il devra rester facilement accessible.

Consignes supplémentaires pour les appareils sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un appareil sans fil peuvent perturber le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans les structures médicales, les aéroports et les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- Ne rapprochez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un simulateur cardiaque ou d'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui risquent de perturber leur fonctionnement.

ES INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD REGLAMENTARIA

Utilice un cable o enchufe de corriente que sea apropiado para su país o región. NO maneje el producto con otras fuentes de alimentación.
AGUA Y HUMEDAD
PRECAUCIÓN: No exponga este aparato al goteo o la salpicadura de líquidos y no coloque ningún objeto lleno de líquido (por ejemplo, vasos) sobre él.
Colocación de producto
Coloque el sistema del altavoz cerca de un enchufe fácilmente accesible.
Reparaciones
No intente reparar ninguna parte del altavoz por su cuenta. Si abre o retira las cubiertas, se puede ver expuesto a descargas eléctricas u otros riesgos. Deje las reparaciones en manos del personal de servicio cualificado.

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.

NE PAS INGÉRER LA BATTERIE - RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer en seulement 2 heures des brûlures graves qui peuvent entraîner la mort. Maintenez les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des batteries ont été avalées ou introduites dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT NE PAS OUVRIR
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LA PROTECTION DU PRODUIT (OU LES CACHES ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SITUÉE À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE NÉCESSITE D'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. CONFIER LA RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Les produits disposant de prises avec mise à la terre doivent être branchés à des prises de courant possédant une connexion de protection de terre. Pour le cordon électrique amovible, la prise secteur et le coupleur utilisés comme dispositif de débranchement devront rester facilement accessibles. Pour le cordon électrique inamovible, la prise secteur utilisée comme dispositif de débranchement devra rester facilement accessible. Si un interrupteur secteur omnipolaire est utilisé comme dispositif de débranchement, il devra rester facilement accessible.

Consignes supplémentaires pour les appareils sans fil

- Les fréquences radio à ondes courtes émises par un appareil sans fil peuvent perturber le fonctionnement des autres appareils électroniques et médicaux.
- Arrêtez l'appareil si son utilisation est interdite. Ne l'utilisez pas dans les structures médicales, les aéroports et les stations essence, ni à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie et des autres dispositifs à commande automatique.
- Ne rapprochez pas cet appareil à moins de 20 cm d'un simulateur cardiaque ou d'un autre appareil médical. Il émet des ondes radio qui risquent de perturber leur fonctionnement.

Puede ser necesario un procedimiento de manipulación especial del material con perclorato. Consulte la página web www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

PRECAUCIÓN: existe un riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.

ADVERTENCIA NO INGERIR LA BATERÍA. PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS
El control remoto que viene con el producto contiene una pila de botón. Si ésta es ingerida, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y ocasionar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que alguien puede haber ingerido la batería o es posible que la misma se encuentre en cualquier parte de su cuerpo, póngase en contacto con un médico inmediatamente.

Advertencia de ingestión de baterías:

- Peligro de asfixia: mantenga las baterías y las pilas pequeñas lejos del alcance de niños pequeños y de personas que puedan tener tendencia a meterse en la boca piezas pequeñas.
- La ingestión de baterías o pilas puede provocar quemaduras, perforación de los tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden producirse quemaduras dos horas más tarde de la ingesta.
- En caso de ingesta accidental de una pila o batería, busque asistencia médica inmediata.

Para modelos con salida de casos Auriculares
No escuche audio en sus auriculares o cascos a un volumen demasiado alto durante largos periodos de tiempo, ya que pueden producir pérdidas auditivas. No escuche el dispositivo de audio a gran volumen cuando conduzca, monte en bicicleta o cruce la calle, especialmente cuando haya mucho tráfico o en otras condiciones de tráfico en las que su uso dificulte el viaje seguro en las carreteras. Se recomienda que los usuarios de este aparato tengan mucho cuidado cuando usen este dispositivo en la carretera.

MODIFICACIÓN: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Creative Technology Limited o una de sus empresas afiliadas podrían invalidar la garantía del usuario y los derechos de la garantía.

Instrucciones adicionales para dispositivos inalámbricos

- Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo inalámbrico pueden afectar al funcionamiento de otros dispositivos electrónicos y médicos.
- Apague el dispositivo en los lugares en los que se prohíba su uso. No utilice el dispositivo en centros hospitalarios, aviones, gasolineras, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
- Mantenga el dispositivo a más de 20 cm de marcapasos u otros dispositivos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a su funcionamiento.

Para modelos con batería integrada

- No intente retirar la batería incluida.
- El producto debe desecharse de acuerdo a la normativa local sobre medio ambiente. Para cambiar la batería, devuelva el producto a la oficina de asistencia de su región. Para obtener información sobre el servicio del producto, visite la página www.creative.com.
- No exponga a una fuente de calor excesiva como la luz solar directa, el fuego o similares.

ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.

Para modelos con baterías extraíbles

- Las pilas se deben reciclar o se desechan de forma adecuada. Póngase en contacto con los organismos locales para obtener información sobre el proceso de reciclaje y eliminación de desechos.
- No permita que ningún objeto de metal entre en contacto con la terminal de la pila.
- Si se produce una fuga, un olor desagradable, una decoloración o una deformación durante la carga o el uso, extraiga las pilas y no vuelva a utilizarlas.
- Lávese las manos antes de tocar alimentos o zonas sensibles, como los ojos.
- No exponga las pilas a un calor excesivo, como el sol, fuego o similares.
- Quite las pilas cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- Deshacerse de una batería quemándola o introduciéndola en un horno caliente, aplastándola o cortándola de forma mecánica puede ocasionar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura demasiado alta puede ocasionar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Someter una batería a una presión de aire demasiado baja puede ocasionar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- El siguiente enunciado solo es relativo a productos que contienen pilas botón de litio "CR":

PRECAUCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña a este producto.

Este producto solo es para uso doméstico.

Marcando "I" en el interruptor indica que el producto está encendido y "O" que está desconectado de la corriente eléctrica – Aplicable para los productos con interruptor principal.

ADVERTENCIA NO ABRIR
PARA EVITAR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LAS CUBIERTAS DEL PRODUCTO (NI LAS CUBIERTAS TRASERAS), NO HAY NINGUNA PIEZA QUE REQUIERA MANTENIMIENTO POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. DEJE EL MANTENIMIENTO EN MANOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

En el caso de los dispositivos con conexiones a tierra, se conectarán a una toma de corriente con una conexión a tierra protectora. Para el set de cables de desconexión deberán estar siempre a mano. Para el set de cables no desmontable, el conector principal y el acoplador del dispositivo utilizado como el dispositivo de desconexión deberán estar siempre a mano. Donde el interruptor principal multipolar se utilice como dispositivo de desconexión, éste deberá estar siempre a mano.

Para productos con suministro eléctrico integrado
Advertencias de seguridad en la parte inferior o trasera de la caja del producto
La punta de flecha con el símbolo de relámpago dentro de un triángulo equilátero se utiliza para advertir al usuario de que la caja del producto contiene elementos de "tensión peligrosa" sin aislamiento de magnitud suficiente como para representar un riesgo de electrocución a las personas.

TR	ÖNEMLİ DÜZENLEYİCİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Ülkenize veya bölgenize uygun bir fiş / kablo kullanın. Ürünü diğer güç kaynakları ile ÇALIŞTIRMAYIN. Sızı ve Nem DİKKAT: Ağırlı sınıv damlamasına veya sıramasına maruz bırakmayın ve üzerinde vazo gibi suyla dolu nesnelerin olmasından emin olun.	
Yerleşime Ürünü, kolayca erişilebilecek bir yer olan bir soket çıkışını yanına yerleştirin.	
Ornaya hizmeti Lütfen cihazın hiçbir parçasını kendi başınıza onarmaya kalkışmayın, aksi halde kapakların çıkarılması sizi tehlikeli elektrik akımları ya da diğer tehlikeler ile karşı karşıya bırakabilir.	
YERLEŞİK GÜÇ KAYNAĞINA SAHİP ÜRÜN(LER) İÇİN	
Ürün Muhafazasının Tabanındaki veya Arkasındaki Güvenlik Uyarıları	

Üçgen içindeki şimşek işareti, kullanıcıyı ürün içindeki elektrik şoku riski oluşturabilecek yalıtılmamış, tehlikeli elektrik akımlar'na karşı uyararak için tasarlanmıştır.

Üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı ürüne birlikte verilen önemli işletim ve bakım (onarım) yönergeleri olduğu konusunda uyararak için tasarlanmıştır.

Bu Ekipman, yalnızca ev içi kullanımdır. Bu Ekipman, II. Sınıf veya çift yalıtımlı elektrikli bir alettir. Elektrik toprağına güvenli bir bağlantı gerektirmeyen bir şekilde tasarlanmıştır.

Güç anahtarı üzerindeki işaretler. "I", ürünün açık olduğunu anlamına gelir ve "0", ürünün şebeke kaynağı ile bağlantısını kesildiği anlamına gelir. - Şebeke anahtarı şarj ünitesini örünler için çalışır.

UYARI ÇARPMAYIN ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜN KAPAGINI (VEYA ARKASINI) ONARIM İÇİN, YETKİLİ SERVIS PERSÖNELİNE BAŞVURUN.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ŞEBEKE GÜÇ KAYNAĞINI İZGARAYA ÇIKARILMIŞKİŞEN BAĞLAMAYIN. - UYGULANMADIĞI YERDE. YANGIN YA DA ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN, BU AĞYIĞI YAĞMUR YA DA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

Topraklama tipi fişe sahip ürün, topraklı elektrikli prizine bağlanmalıdır. Çıkarılabilir güç kablosu sırt için bağlantı kesme cihazı olarak kullanışır sadece fişi ve alet kılıfını kolay bir şekilde çarşır halde kalmalıdır. Çıkarılabilir olmayan güç kablosu sırt için bağlantı kesme cihazı olarak kullanımla şebeke fişi kolay bir şekilde çarşır halde kalmalıdır. Tüm kutluları bir şebeke anahtarının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerde kolay bir şekilde çarşır halde kalmalıdır.

Kablosuz cihazlar için güç yönergeler

- Kablosuz bir cihazın kısa dalga radyo frekans sinyalleri, diğer elektronik ve tıbbi cihazların çalışmasına zarar verebilir.
- Kullanılmasında izin verilmeyen yerlerde cihazı kapatın. Cihazın sağlığı kurulumunda, uçaklarda, akaryakıt dolu muayenaplan yerlerinde, otomatik kapıların, otomatik yangın alarmlarının ve diğer otomatik olarak kontrol edilen cihazların yakınında kullanmayın.
- Cihazı kalp pili ve diğer tıbbi cihazlarla en az 20 cm uzakt tutun. Radyo dalgaları kalp pili ve diğer tıbbi cihazların çalışmasını etkileyebilir.

Gömülü pihle sağlı modeller için

- Yerlelik pilin güçarmaya galmayın.
- Ürün yerel çevre düzenlemesine uygun olarak elden çıkarılmalıdır. Pili değiştirmek için ürününüzü bölgesel destek kurumuna götürün. Ürün servis bilgisi için www.creative.com adresini ziyaret edin.
- Güneş ışığı, ateş veya diğer zararlı nesnelere maruz bırakmayın.
- DİKKAT:** Pilin yangın türlerle değiştirilmesini patlama riski taşır. Yalnızca aynı ya da eşdeğer tiptekilerle değiştirin.
- Çıkarılabilir pilere sahip modeller için**
- Piller diğer şekilde geri dönüştürülmeli veya bertaraf edilmelidir. Geri dönüşüm ve elden çıkarma ile ilgili bilgiler için yerel kurumlara başvurun.

- Metal nesneleri pil kutularına dokundurmuyun.
- Pillerin kullarımı veya şarj edilimesi sırasında sızıntı, kötü koku veya şokl beziklik olursa, pili çıkarın ve tekrar kullanmayın.
- Yiyeceklere veya göz gibi hassas bölgelere dokunmadan önce ellerinizi iyice temizleyin.
- Güneş ışığı veya ateş gibi aşırı sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa pillerini çıkarın.
- Pilin, ateşe veya sıcak frına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin, ağır yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda bırakılması, patlamaya veya yangını sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması, patlamaya veya yangını sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırıgüçlü ifade yalnızca "CR" türü lityum yuvarlak pillere sahip ürünler için geçerlidir.

Perklorat madde için özel kullanım gerekebilir; bkz. www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

DİKKAT: Yangın tip pili takıldığında patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı ya da eşdeğer tiptekilerle değiştirin.

PİLLERİ YUTMAYINIZ, KİMYASAL YANIK TEHLİKESİ VARDIR Bu ürün ile birlikte verilen uzaktan kumanda, saat pili için. Saat pilinin yutulması durumdur. Sadece 2 saat içinde ciddi dikkat uyarıları neden olabilir ve ölüme sebep olabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bөлmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayın bırakın ve çocuklardan uzak tutun. Eđer pillerin yutulmuş olabileceğini veya vücudun herhangi bir yerine sokulmuş olabileceğini düşünüyorsanız, hemen tıbbi yardım alın.

Pilin yutulmasında ilişkin uyarı:

- Boğulma Tehlikesi: Küçük düğme pilleri ve pilleri küçük çocuklardan veya küçük parçaları ağızlarına götürme eğilimi olabilecek kişilerden uzak tutun.
- Düğme pilin veya pilin yutulması yanıkları, yumsaşık dokuyurtulmasına ve hatta ölüme neden olabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ciddi yanıklar meydana gelebilir.
- Düğme pilin veya pilin yanlışlıkla yutulması durumunda lütfen hemen tıbbi yardım çağırın.

Kulaklık kırıkşı olan modeller için

Kulaklıklar İşitme kaybı ile sonuçlanabileceği için kulaklıklarınızla ya da kulaklık setleriniz ile yüksek seviyedeki sesleri uzun süreli dinlemeyin. Özellikle yoğun trafikte ya da bu tür bir kullanımın yıllardır güvenli yerliyi tehlikeye sokacağı diğer herhangi bir trafik koşulunda araba kullanırken, bisiklet sürerken ya da yoldan karşıya geçerken ses cihazınız yüksek ses seviyesinde kullanmayın. Tüketicilerin bu cihaz yolda kullanırken arşırı derecede dikkatli olmalarını öneriyoruz.

Bağımsız pil paketi için geçerlidir

PİLLER YÖNERGESİ Çıkarılabilir Pil İçin (Li-iyon/polimer, düğme/jeton hücreler, silindirik hücreler) Bu ürün yangında belirtilen çıkarılabilir pillerden birini veya birden fazlasını çıkarın. Üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusu simgesi, bu üründeki pile kullarım süresinin bitmesini sınıflandırmaya ilişkin kentsel atık olarak deęerlendirilmeyeceğini gösterir. Bunun aksine, bu pil aynı bir toplama ve geri dönüşüm programına sokulmalıdır. (İlerisinde ağır metallerin olduğu yerlerde, üzerinde çarpı işareti olan çöp kutusunu alında ilk harflı kimyasal madde simgeleri bulunur. 'Cd' kadmiyum, 'Pb' kurşun ve 'Hg' de cıvanm simgesidir. Pili yetkili bir geri dönüşüm tesisinde geri dönüşümü sokarak ya da ürünü satın aldığınız yere götürerek çevrenin korunmasına ve kamu sağlığı açısından tehlike yaratacak durumlarm önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Şiz ve yakın yetkili geri dönüşüm merkezinde nerede olduğunuzu öğrenmek için, yerel yetkililere başvurun. Pillerinizi ile ilgili yönergeleri ürün kullancısı kılavuzunda bulabilirsiniz. Pili çıkarmaya çalışmadan önce, bu yönergelere dikkatle uygulayın.

Entegre Pil İçin Bu üründe sadece yetkili bir geri dönüşüm merkezinde çıkarılması gereken bir Lityum iyon / polimer pil bulunuyor olabilir. Bu ürünü yerel geri dönüşüm merkezinde geri dönüşümü soktuğunuzda ya da satın aldığınız mağazaya götürdüğünüzde, pil ayrı olarak çıkarılacak ve geri dönüşümü sokulacaktır.

Avrupa Uyumu

Bu ürün, yürürlükteki tüm direktiflere uygundur, creative web sitesinden EU DoC'nin bir kopyasına ulaşabilirsiniz.

DİKKAT:

Avrupa CE gereksinimlerine uyumlu olması için bu cihazın, B Sınıfı sınırlarına uygun olan CE sertifikalı bilgisayar donanımını ile birlikte kurulması gerekir. Bu cihazı bağlamak için kullanılan tüm kabloların koruyucu ve topraklanmş olması ve 3 metreden uzun olmaması gerekir. Sertifikalı olmayan bilgisayarlar veya yanlış kablolarla birlikte kullanılması, diğer cihazların düğünç çalışmasına veya üründe istenmeyen etkiler görölmesine neden olabilir.

DEĞİŞİKLİKLER:

Creative Technology Limited veya bağlı şirketlerinde bir tarafından açıkça onaylanmamış tüm değişiklikler kullancının garantisi ve teminat haklarını geçersiz kılabılır.

Turkey RoHS Statement EEE Yönetmeliğine Uygundur
--

電源内蔵製品のみ対象

製品筐体背面または背面に安全警告あり

正三角形の中に矢印の付いたカメラの形が示されたマークは、製品内に絶縁されていない「高電圧発生部」が存在することを示し、人体に対して感電の危険性があります。

正三角形の中にエクスクラメーションマークが表示されたマークは、警告として重要な取り扱い上の説明、及びメンテナンス(保守)に関する情報がこの取り扱い説明書に記載されていることを示します。

本機が屋内使用専用であること

電源スイッチにはマークがついています。「I」は電源スイッチオン、「0」は電源遮断の状態です。(主電源スイッチのある製品の場合)

感電を防ぐため、スピーカーのカバー、又は、背面を絶対に取り外さないようにして下さい。お客様が扱う必要のある箇所は内部にはありません。修理に関しては弊社カスタマーサービス係までお問い合わせ下さい。

感電防止のため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

إرشادات إضافية للأجهزة اللاسلكية

• قد تُفسد إشارات التردد اللاسلكي ذات الموجات القصيرة لجهاز يدعم وظيفة اللاسلكي عتلية تشغيل الأجهزة الإلكترونية والطبية الأخرى.

• أوقف تشغيل الجهاز في الأماكن المحظور تشغيله فيها. لا تستخدم الجهاز في المرافق الطبية أو الطائرات أو أماكن التردد البارد أو أماكن التزلج من الألب أو التزلج القهقبي أو أي أجهزة أخرى يتم التحكم بها بشكل لائق.

• صنع هذا الجهاز على بعد ٢٠ سم على الأقل عن أجهزة ضبط نبضات القلب أو الأجهزة الطبية الأخرى. قد تُفسد الموجات اللاسلكية عتلية تشغيل أجهزة ضبط نبضات القلب والأجهزة الطبية الأخرى.

فيما يتعلق بالأجهزة التي تحتوي على بطارية مدمجة

لا تحاول فك البطارية المدمجة. يجب الاتصال مع المنتج وفقاً للوائح المحلية لاستبدال البطارية. أرفج المنتج الخاص بك إلى مكتب الدعم الفني لقمي. يمكنك الحصول على معلومات حول صيانة المنتج، رجاء زيارة www.creative.com • لا تعرض الجهاز للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس أو البدنار أو ما شابه

• تجنب خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بألواع غير موصحة.

فيما يتعلق بالأجهزة التي تحتوي على بطارية قابلة للإزالة

يجب إعادة تصنيع البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح. اتصل بالهيئات المحلية للحصول على معلومات التخلص وإعادة التصنيع.

• لا تسمح للأشياء المعدنية بلمس أطراف البطارية الخاصة بك.

• إذا كان هناك تسرب أو تغير في اللون أو تغير في الرائحة كريهة أو تغير في الشكل أثناء الشحن أو الاستخدام، أخرج البطارية ولا تستخدمها مرة أخرى. نلقف يتيك جيداً قبل لمس الطعام أو المناطق الحساسة، مثل عينيك.

• لا تعرض الجهاز للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس أو البدنار أو ما شابه.

• أخرج البطاريات عند عدم الاستخدام لفترة زمنية ممتدة.

• قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو في فرن ساخن أو قطعها ميكانيكياً إلى حدوث انفجار.

• ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

• تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية ما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

• متليق العذارة التالية فقط على المنتجات التي تحتوي على خلايا معنلية من الليثيوم «CR»:

قد يتم تلقيق البركورات عند التعامل مع المواد العادمة انظر www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

خاص بالمنتجات التي تحتوي على محول للطاقة فقط

مرفق تحذيرات السلامة أسفل أو خلف المنتج

يهدف راس القسم الامراض البرقي في المثلث المتساوي الاضلاع الى تنبيه المستخدم لوجود "قوةلطة خطيرة" غير معزولة داخل حاوية المنتج التي قد تكون كافية لإحداث صدمة كهربائية للأشخاص.

تحذير: تجنب خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بألواع غير موصحة. استبدل البطارية بألواع من نفس النوع و من نفس مكافئ.

تحذير: تجنب تشغيل البطارية لاوتونها على مواد خطيرة وكميوية وحرقة

تحذير: تجنب تشغيل البطارية لاوتونها على شكل زور. في حالة ابتلاع البطارية الجديدة والمتسمة بمعدن أو متناول الأطفال، لا تأكل عنق البطاريات بشكل عشوائي، توقف عن استخدام المنتج واتصلب مع مبدأ عن متناول الأطفال. إذا اعتدت أن البطاريات قد تم تناولها أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، اطلب العناية الطبية الفورية.

تحذير بشأن ابتلاع البطارية:

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

خطر الاختناق: احتفظ بالبطاريات والحلايا الصغيرة بعيداً عن الأطفال الصغار أو أي أفراد قد يميلون إلى وضع أجزاء صغيرة في أفواههم

JP	重要安全規制事項
-----------	-----------------

日本国内向け製品用の主電源プラグ/コードを使用し、100Vの電源にてお使い下さい。製品を他の電源では決して使用しないでください。

水分に湿気 注意:本製品に液体をこぼしたりかけたりしないで下さい。又、本製品の上に花箱などの液体の入った容器をのせしないで下さい。

壁や天井への取り付け スピーカーシステムは電源コードの接続しやすいコンセント付近に設置して下さい。

修理 高電圧やその他の危険な箇所が露出して危険な為、カバーを開けたり取り外したりして本製品をご自身で修理することは避けて下さい。修理については弊社カスタマーサービス係にお問い合わせ下さい。

Turkey RoHS Statement EEE Yönetmeliğine Uygundur
--

電源内蔵製品のみ対象

製品筐体背面または背面に安全警告あり

正三角形の中に矢印の付いたカメラの形が示されたマークは、製品内に絶縁されていない「高電圧発生部」が存在することを示し、人体に対して感電の危険性があります。

正三角形の中にエクスクラメーションマークが表示されたマークは、警告として重要な取り扱い上の説明、及びメンテナンス(保守)に関する情報がこの取り扱い説明書に記載されていることを示します。

本機が屋内使用専用であること

電源スイッチにはマークがついています。「I」は電源スイッチオン、「0」は電源遮断の状態です。(主電源スイッチのある製品の場合)

感電を防ぐため、スピーカーのカバー、又は、背面を絶対に取り外さないようにして下さい。お客様が扱う必要のある箇所は内部にはありません。修理に関しては弊社カスタマーサービス係までお問い合わせ下さい。

感電防止のため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

- 金属物が電池の極に触れないようにしてください。
- 充電中、または使用中に遺漏、悪臭、変色、または変形が生じる場合は、電池を抜いて、それ以上使用しないでください。
- 食品や目などの敏感な部分に触れる前に、両手をしっかりと洗浄してください。
- 日火、火など可燃物と触れないようにしてください。
- 長期放置しない場合は、電池を取り外します。
- バッテリーを火や高温のオーブンの中に投げたり、バッテリーを機械で破壊したり切断すると、爆発する可能性があります。
- バッテリーを非常に高温な環境下に放置すると、爆発や可燃性の液体が漏れたり、または可燃性のガスが漏れる恐れがあります。
- 非常に低い気圧中にさらされたバッテリーは、爆発や可燃性の液体が漏れたり、または可燃性のガス漏れを起す場合があります。
- 次の記述は、米国カリフォルニア州法においてCRタイプのリチウムボタン電池を含む製品にのみ適用されます。過充電酸塩基材に対する特別な取り扱ひが必要な場合があります。詳細はwww.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorateをご覧ください。

注意:異なる電池と交換すると、爆発する危険があります。交換は種類が同じまたは同等の電池のみを使用してください。

警告 電池を飲み込まないこと、化学火傷の危険。本製品またはリモコンにはコイン/ボタン電池が入っている場合があります。コイン/ボタン電池を飲み込むと、2時間以内に体内で火傷が発生して死亡する危険があります。新品および使用済の電池は子供が届かない場所に保管してください。電池入れがつかつかと閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子供が届かない場所に置いてください。電池が飲み込まれた、または体内に入ったことが疑われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

バッテリー誤飲の警告:

- 窒息の危険性:小さなお子様や、小さな部品を口に入れる可能性がある方から、小さな電池やバッテリーを遠ざけて下さい。
- 電池やバッテリーを誤飲すると、火傷や軟部組織の穿孔に至り、死に至る可能性があります。誤飲後2時間以内に重度の火傷が発生する可能性があります。
- 電池やバッテリーを誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。

警告 感電を防ぐため、スピーカーのカバー、又は、背面を絶対に取り外さないようにして下さい。お客様が扱う必要のある箇所は内部にはありません。修理に関しては弊社カスタマーサービス係までお問い合わせ下さい。

感電防止のため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。全極型電源スイッチが遮断装置として使用される場合、すぐに使用できる状態にしておく必要があります。

警告 感電を防ぐため、グリルが取り外されている状態では主電源に接続しないでください。(グリルがある機器の場合) 雨や火災や感電の原因となるため、本製品を用やうに当たらないようにして下さい。

接地アース付きプラグの場合は、保護接地接続(アース)端子のある電源コンセントに差し込んで下さい。脱着式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源接続器と電源プラグはすぐに使用できる状態にしておく必要があります。固定式の電源コネクタの場合、遮断装置として使用される電源プラグはすぐに使用できる状態