

Guía de inicio rápido del refrigerador de montaje superior


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

IMPORTANTE: Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.

Su refrigerador cuenta con dos controles que afectan la temperatura. El control de temperatura se ubica en la parte frontal superior del compartimiento del refrigerador y el control de flujo de aire se ubica en la pared posterior del compartimiento del congelador.

CONTROLES DE TEMPERATURA



Ajuste recomendado de "3 copos de nieve"

IMPORTANTE:

- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
 - Espere 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
- NOTA:** Poner los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un ajuste más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

Para su comodidad, el control de temperatura ha sido prefijado de fábrica. Al instalar su refrigerador por primera vez, asegúrese de que el control se mantenga preajustado como se muestra.

ENCENDIDO/APAGADO DEL ENFRIAMIENTO

- Mueva el cuadrante de control hacia la palabra OFF (Apagado). Para volver a encender el enfriamiento, mueva el cuadrante de control hacia el ajuste de temperatura deseado.

NOTA: No se enfriará ningún compartimiento cuando el control se fije en Off.

CÓMO AJUSTAR EL CONTROL DE TEMPERATURA

NOTA: No ajuste el control en más de un ajuste por vez, excepto cuando encienda el refrigerador. Espere 24 horas entre los ajustes para que se establezca la temperatura.

- Move the dial to the desired number of snowflakes from 1 (least cold) to 5 (coldest).

Si necesita regular la temperatura en el compartimiento del refrigerador o del congelador, utilice como guía los ajustes que figuran en la siguiente tabla.


CONDICIÓN/MOTIVO:	AJUSTE:
Refrigerador demasiado caliente	Control de temperatura un ajuste más alto
Refrigerador demasiado frío	Control de temperatura un ajuste más bajo
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo*	Airflow or Temp control one setting higher
Congelador demasiado frío	Control de flujo de aire o temperatura un ajuste más bajo

*Las fábricas de hielo y los juegos de fábrica de hielo están disponibles en modelos seleccionados. Consulte el Manual del propietario en línea.

CONTROL DE FLUJO DE AIRE

El control del flujo de aire regula la cantidad de aire que fluye entre los compartimientos del congelador y del refrigerador. Al cambiar el ajuste del flujo de aire a Max (Máx.), se quita el aire frío del congelador y se usa para enfriar el refrigerador.

Cuando enchufe por primera vez el refrigerador, gire el control del flujo de aire hacia el ajuste recomendado.



CÓMO AJUSTAR EL CONTROL DE FLUJO DE AIRE

Si desea aumentar temporalmente el flujo de aire hacia un compartimiento específico, regule el control:

- Max (máximo): aumenta el flujo de aire del congelador
- Min (mínimo): aumenta el flujo de aire del refrigerador

IMPORTANTE: En cuanto se logre el rendimiento deseado, devuelva el control de flujo de aire al ajuste recomendado para mantener el refrigerador funcionando con eficiencia óptima.

CONDICIÓN/MOTIVO:	AJUSTE:
Se usa mucho hielo*	Máx.
Temperatura elevada en la habitación	Max (máximo): para mantener el ritmo de producción de hielo
Gran cantidad de alimentos	Min (mínimo): para enfriar rápidamente alimentos y bebidas

*Las fábricas de hielo y los juegos de fábrica de hielo están disponibles en modelos seleccionados. Consulte el Manual del propietario en línea.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, una guía completa de ciclos, la garantía, las dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners> o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

United States:
1-800-253-1301

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES